

SYNTESY

PHON TRAVEL

Modello HD-3276B – Codice CDF06028



MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÈ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFFERIMENTO.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il phon Travel è un asciugacapelli compatto, con manico pieghevole, adatto ad essere trasportato. Ha un motore da 1400 W con 2 impostazioni di velocità regolabile da apposito pulsante.

⚠ ATTENZIONE! Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del phon, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del phon, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore. Nel presente manuale il phon potrà anche essere chiamato apparecchio o prodotto.


1. Spiegazione dei simboli presenti sul manuale e sul prodotto



Prodotto a marcatura CE.



Smaltire secondo le norme vigenti.



Classe di isolamento II.



Non usare vicino ad acqua o in presenza di umidità.

2. Avvertenze di sicurezza

- Non usare l'apparecchio vicino a docce, vasche da bagno, lavandini, wc e vicino all'acqua in genere.
- Non usare mai l'apparecchio, ed assicurarsi che sia staccato dalla presa di corrente, in presenza d'acqua.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) che abbiano problemi fisici, mentali o sensoriali. Non deve essere utilizzato nemmeno da persone prive di esperienza o di conoscenza dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve sempre essere staccato dalla presa dopo l'uso.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio se è entrato in contatto con l'acqua o se presenta tracce di umidità. Portarlo ad un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
- Se l'apparecchio cade dentro l'acqua, **STACCARE IMMEDIATAMENTE LA PRESA DI CORRENTE**. Non avvicinarsi all'acqua e non toccare l'apparecchio prima che sia stato staccato dalla presa di corrente.
- Non usare il prodotto se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Un prodotto elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è attaccato alla presa di corrente.
- Non tirare il cavo elettrico e non arrotolarlo intorno all'apparecchio.
- Mantenere una distanza di sicurezza dalla bocca di emissione dell'aria, il getto caldo può causare bruciate.
- Fare molta attenzione quando si utilizza l'apparecchio vicino o sui bambini.
- Non coprire la bocca di aspirazione dell'aria, assicurarsi sempre che questa sia libera da eventuali ostruzioni (polvere e/o capelli).
- Non utilizzare l'apparecchio in maniera diversa dalla sua destinazione d'uso, che è quella di asciugare i capelli.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato o se è danneggiato il cavo elettrico o la spina. Portarlo a riparare presso un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
- Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
- Lasciare sempre libera la ventola d'aerazione posta nella parte posteriore dell'apparecchio. Non inserire oggetti all'interno e non posarla su superfici calde.
- Non usare l'apparecchio all'esterno o mentre sono in funzione dispositivi aerosol.
- Non dirigere l'aria calda sugli occhi.
- I componenti si possono surriscaldare. Maneggiare con cura.
- Non appoggiare l'apparecchio se questo è in funzione.
- Controllare che il voltaggio dell'apparecchio sia conforme con la rete elettrica.
- Il corpo principale dell'apparecchio non è riparabile o sostituibile dall'utilizzatore. Rivolgersi sempre ad un centro assistenza per ogni riparazione o controllo.

3. Elenco delle parti



1. Concentratore / Bocca emissione aria
2. Pulsante accensione 0 - I - II
3. Gancio appendere
4. Bocca aspirazione aria

4. Disimballaggio

Estrarre dalla scatola l'apparecchio ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e dell'integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

5. Utilizzo

Contenuto della scatola

- Phon
- Concentratore
- Manuale d'istruzioni

Montaggio

Agganciare il concentratore sulla parte anteriore dell'apparecchio. L'apparecchio si può usare anche senza concentratore.

Accensione

Inserire la spina nella presa. Posizionare il pulsante d'accensione sulla posizione desiderata:

0 spento;

I velocità 1, potenza 1200 W;

II velocità 2, potenza 1400 W.

Dopo l'uso o dopo ogni pausa posizionare il pulsante d'accensione sulla posizione **0**.

6. Manutenzione

ATTENZIONE! Prima delle operazioni seguenti, assicurarsi che l'apparecchio sia staccato dalla presa di corrente.

Pulire l'apparecchio con un panno morbido umido (non bagnato). Non usare liquidi o prodotti spray. Rimuovere periodicamente eventuale polvere dalla bocca di aspirazione dell'aria

5. Guida alla risoluzione dei problemi

Il phon non funziona:

1. Controllare che sia ben inserita la spina nella presa di corrente.
2. Controllare che il pulsante d'accensione sia sulla posizione **I** o **II**.

Se l'apparecchio continua a non funzionare rivolgersi ad un centro riparazioni autorizzato.

6. Dati tecnici

SERIE travel

MODELLO HD-3276B

CODICE CDF06028

Voltaggio (V) AC 220-240V~

Frequenza (Hz) 50/60 Hz

Potenza (W) 1400 W

Smaltimento del prodotto



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile **il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.**

Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

Condizioni di garanzia a norma di legge

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it
Made in China