



PHON CAMPING Modello HD-821D – Codice CDF11533

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÈ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFFERIMENTO.

 **ATTENZIONE!** Al momento dell'apertura della confezione assicurarsi che i sacchetti in plastica, ove presenti, siano fuori dalla portata dei bambini! Pericolo di soffocamento!

 **ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del phon, utilizzarlo solo dopo aver consultato il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del phon e le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate. Di seguito il phon potrà anche essere chiamato apparecchio o prodotto.

1. Spiegazione dei simboli presenti sul manuale e sul prodotto



Prodotto a marcatura CE.



Smaltire secondo le norme vigenti.



Classe di isolamento II.



Non usare vicino ad acqua o in presenza di umidità.

2. Avvertenze di sicurezza

- Non usare l'apparecchio vicino a docce, vasche da bagno, lavandini, wc e vicino all'acqua in genere.
- Non usare mai l'apparecchio e assicurarsi che sia staccato dalla presa di corrente in presenza d'acqua.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) che abbiano problemi fisici, mentali o sensoriali. Non deve essere utilizzato nemmeno da persone prive di esperienza o di conoscenza dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve sempre essere staccato dalla presa dopo l'uso.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio se è entrato in contatto con l'acqua o se presenta tracce di umidità. Portarlo ad un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
- Se l'apparecchio cade dentro l'acqua, STACCARE IMMEDIATAMENTE DALLA PRESA DI CORRENTE. Non avvicinarsi all'acqua e non toccare l'apparecchio prima che sia stato staccato dalla presa di corrente.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è attaccato alla presa di corrente.
- Non tirare o arrotolare il cavo elettrico intorno all'apparecchio.
- Fare molta attenzione quando si utilizza l'apparecchio vicino o sui bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio in maniera diversa dalla sua destinazione d'uso, che è quella di asciugare i capelli.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato o se è danneggiato il cavo elettrico o la spina. Portarlo a riparare presso un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
- Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
- Lasciare sempre libera la ventola d'aerazione posta nella parte posteriore dell'apparecchio. Non coprire. Non inserire oggetti all'interno e non posarla su superfici calde.
- Non usare l'apparecchio all'esterno o mentre sono in funzione dispositivi aerosol.
- Non dirigere l'aria calda sugli occhi.
- I componenti si possono surriscaldare. Maneggiare con cura.
- Non appoggiare l'apparecchio se questo è in funzione.
- Controllare che il voltaggio dell'apparecchio sia conforme con la rete elettrica.
- Il corpo principale dell'apparecchio non è riparabile o sostituibile dall'utilizzatore. Rivolgersi sempre ad un centro assistenza per ogni riparazione o controllo.

3. Utilizzo

Prima dell'uso

Rimuovere dalla scatola delicatamente e con attenzione. Conservare l'imballo per riponimento futuro.

Accensione

Inserire la spina nella presa. Posizionare il pulsante d'accensione sulla posizione desiderata:

- I temperatura tiepida 600 W– velocità bassa;
- II temperatura calda 800 W – intensità alta.

Spegnimento

Dopo l'uso o in ogni pausa posizionare il pulsante d'accensione sulla posizione **0**. Scollegare dalla presa di corrente quando il prodotto non è in uso.

4. Manutenzione

ATTENZIONE! Prima delle operazioni seguenti, assicurarsi che l'apparecchio sia staccato dalla presa di corrente.

Non usare liquidi o prodotti spray.

Pulire l'apparecchio con un panno morbido umido (non bagnato).

5. Guida alla risoluzione dei problemi

Il phon non funziona:

1. Controllare che la spina sia ben inserita nella presa di corrente.
2. Controllare che il pulsante d'accensione sia sulla posizione **I** o **II**.

Se l'apparecchio continua a non funzionare rivolgersi ad un centro riparazioni autorizzato.

6. Dati tecnici

SERIE	camping
MODELLO	HD-821D
CODICE	CDF11533
Voltaggio (V)	AC 220-240V~
Frequenza (Hz)	50/60 Hz
Potenza (W)	600/800 W

8. Smaltimento del prodotto



Il simbolo del cassonetto barrato indica che in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), Alla fine della sua vita utile **il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.**

Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.