

QUALITY

CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA

DIMENSIONE 31x20x20 cm

Codice CDF12385



MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Per un utilizzo corretto ed in sicurezza della cassaforte digitale, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento della cassaforte, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL MANUALE E SUL PRODOTTO



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.



Avviso generale di attenzione.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.

⚠ ATTENZIONE. Questa cassaforte può essere aperta con un codice di 1-8 cifre, con un codice master oppure con chiave di emergenza (in dotazione).

2. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre con cura dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento del prodotto.

⚠ ATTENZIONE: In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

3. INSERIMENTO DELLE BATTERIE

La cassaforte funziona con 4 pile 1,5 V tipo AA (in dotazione). Non utilizzare batterie di altro tipo.

- Aprire lo sportello senza girare la manopola.
- Inserire 4 pile stilo (AA) nell'apposito scomparto posto all'interno dello sportello della cassaforte.
- Prima di chiudere lo sportello verificare che la cassaforte funzioni correttamente.

⚠ ATTENZIONE! Se si accende la **LUCE ROSSA** sulla pulsantiera è necessario sostituire le batterie.

4. IMPOSTAZIONE DEI CODICI

È possibile modificare i codici utente e master e programmarne dei nuovi.

IL CODICE INIZIALE È 159.

⚠ ATTENZIONE! Ricordare sempre di questi codici.

⚠ ATTENZIONE! In caso di batterie non inserite o scariche per lungo tempo è necessario reimpostare i codici.

• Cambiare il codice utente

Il codice è composto da 1-8 cifre.

- Con lo sportello della cassaforte aperta premere il tasto rosso che si trova nel retro dello sportello. Si sentirà un segnale acustico e si accenderà la SPIA GIALLA.
- Inserire il codice utente da 1 a 8 cifre utilizzando qualsiasi numero da "0" a "9" entro 30 secondi, quindi premere "A o B" per confermarlo.

• Cambiare il codice master

Il codice è composto da 1-8 cifre.

- Inserire "00" sul tastierino numerico.
- Con lo sportello della cassaforte aperta premere il tasto rosso che si trova nel retro dello sportello. Si sentirà un segnale acustico e si accenderà la spia gialla.
- Inserire il codice utente da 1 a 8 cifre utilizzando qualsiasi numero da "0" a "9" entro 30 secondi, quindi premere "A o B" per confermarlo.

5. APERTURA E CHIUSURA DELLA CASSAFORTE

- Per APRIRE Inserire il codice e premere il tasto "A" o il tasto "B". Si accenderà la SPIA VERDE.
- Entro 5 secondi, mentre la SPIA VERDE è accesa, girare la manopola in senso orario e tirarla, il portello si aprirà.
- Per CHIUDERE la cassaforte, chiudere lo sportello e girare la manopola in senso antiorario. La serratura chiuderà automaticamente la cassaforte.

NOTA: a conferma della digitazione corretta ogni tasto premuto è indicato da un segnale acustico ed un lampeggio della SPIA GIALLA.

⚠ ATTENZIONE: Se viene inserito un codice errato, si avrà segnale acustico prolungato, lampeggio prolungato e la cassaforte rifiuterà la digitazione per 20 secondi. Se viene inserito un codice errato per 3 volte la cassaforte rifiuterà la digitazione per 5 minuti.

6. APERTURA DI EMERGENZA

In caso di batterie completamente scariche o di perdita di entrambi i codici, la cassaforte è dotata di un sistema di apertura di emergenza per mezzo di una chiave di sicurezza.

- Sollevare l'apposito coperchio della serratura posizionato tra la manopola ed il tastierino numerico.
- Inserire la chiave di sicurezza e girare in senso antiorario fino alla fine senza lasciare la chiave.
- Ruotare la manopola in senso orario e tirare per aprire lo sportello della cassaforte.
- Far tornare la chiave in posizione iniziale e rimuoverla dalla serratura.

ATTENZIONE! Non conservare la chiave di sicurezza all'interno della cassaforte stessa.

7. FISSAGGIO DELLA CASSAFORTE

Per ridurre il rischio di furti la cassaforte può essere fissata a base o a parete.

Per questo sono presenti 4 fori sia sul fondo che sul retro della cassaforte.

Praticare i fori nel muro o nella parete del mobile e fissare la cassaforte con viti o bulloni.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

AVVERTENZE RIGUARDO I CAMPI ELETTROMAGNETICI

Questo elettrodomestico genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

EAC-SIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China