



BILANCIA MOSCA VETRO DIGITALE kg 5

Modello SS1032 Codici CDF13248 - CDF13249

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)

CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI. **ATTENZIONE!** AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

La bilancia digitale è uno strumento progettato per pesare con precisione diversi tipi di prodotti, ingredienti e alimenti. Dispone della funzione di tara che consente di azzerare il peso del contenitore, permettendo di misurare con precisione solo gli ingredienti. È possibile selezionare l'unità di misura più adatta.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti, conforme alle normative sulla sicurezza alimentare.



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.

2. NORME DI SICUREZZA

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

- Mantenere la superficie della bilancia asciutta durante la pesatura.
- Assicurarsi di posizionare gli oggetti al centro della bilancia per evitare sbilanciamenti inavvertiti.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida prima di pesare.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. UTILIZZO

Preparazione all'utilizzo

- Inserire le pile nel vano batteria.

Misurazione del peso

⚠ ATTENZIONE! Mantenere la superficie della bilancia asciutta durante la pesatura.

⚠ ATTENZIONE! Assicurarsi di posizionare gli oggetti al centro della bilancia per evitare sbilanciamenti inavvertiti.

⚠ ATTENZIONE! Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida prima di pesare.

- Premere il pulsante "ON/TARE" per accendere la bilancia; sarà pronta all'uso quando sul display LCD apparirà "0g".
- Premere il pulsante "UNIT" per scegliere tra le diverse unità: g / kg / oz / lb / ml.
- Posizionare gli oggetti da pesare sulla superficie della bilancia: il peso verrà mostrato sullo schermo.
- Premere il pulsante "ON/TARE" per azzerare il peso degli oggetti sulla superficie: il display mostrerà "0g". Posizionare successivamente il cibo sulla piattaforma per visualizzare il suo peso sullo schermo. Premendo nuovamente il pulsante "ON/TARE" è possibile ottenere la tara di più oggetti. Quando tutti gli oggetti vengono rimossi dalla superficie, il peso totale verrà mostrato sullo schermo.
- Al termine della misurazione premere il pulsante "ON/TARE" per spegnere la bilancia, in alternativa si spegnerà autonomamente dopo alcuni secondi di inattività.

Altre funzioni

- Il display mostra "LO" → Batteria scarica, procedere alla sostituzione delle batterie.
- Il display mostra "O-Ld" → Superamento del peso massimo misurabile, 5 kg.
- Funzione tara.
- Spegnimento automatico.
- Indicazione batteria scarica e sovraccarico.

5. CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	SS1032
CODICE	CDF13248 - CDF13249
Capacità max	5 kg
Suddivisione	1 g
Unità di misura	g / kg / oz / lb / ml
Alimentazione	1 pila CR2032 (non inclusa)
Dimensione	21,5x15 h 1,7 cm
Display	digitale

6. MANUTENZIONE E RIPONIMENTO

La bilancia è uno strumento di precisione delicato, pertanto:

- Evitare di sottoporre il prodotto a variazioni di temperature estreme, umidità, urti, polvere e alla luce diretta del sole.
- Non lasciar cadere o colpire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Non saltare sul prodotto.
- Pulire la superficie del prodotto con un panno umido, utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto per pulire il retro del prodotto. Non utilizzare mai prodotti chimici o abrasivi. Prestare attenzione a non far penetrare mai liquidi all'interno del prodotto, il meccanismo potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare oggetti sul prodotto quando non lo si utilizza.
- Non saltare sulla bilancia.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto.
- Sostituire immediatamente le batterie quando l'indicatore segnala batteria scarica.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio smesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.

La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.