


MEXCEL

exceltools.it

PISTOLA INCOLLATRICE



MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

La pistola incollatrice permette di fondere gli speciali stick di colla termofusibile e depositare la colla fluida nel punto in cui si desidera realizzare un incollaggio.

La pistola incollatrice può essere usata per incollare vari materiali, tra cui legno, plastica, schiume, tessuti, carta, cartone, ceramica, alcuni metalli ecc. Può essere usata anche su oggetti che presentano fenditure, rotture o che necessitano di essere assemblati.

Di seguito la pistola incollatrice può essere chiamata utensile, apparecchio, prodotto, con il suo nome per definizione pistola incollatrice o semplicemente pistola.

⚠ ATTENZIONE! Utilizzare l'utensile solo nei modi descritti nel presente manuale. Non utilizzarlo per scopi per i quali non è destinato. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e può causare gravi danni a persone o cose, oltre a danneggiare l'apparecchio e ad invalidarne la garanzia. Per un utilizzo corretto e in sicurezza della vostra pistola incollatrice, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale che ne descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Avviso generale di attenzione.



Indossare guanti di sicurezza resistenti alle alte temperature.



Indossare occhiali protettivi.




Usare in ambienti interni.



Non toccare le superfici calde del prodotto.



Prodotto a marcatura CE.



Doppio isolamento.

2. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Norme di sicurezza nell'area di lavoro

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree ingombre e/o poco illuminate possono provocare incidenti.
- Prima dell'uso, verificare sempre l'efficienza e l'integrità dell'apparecchio.
- Durante le pause la pistola incollatrice deve essere appoggiata al suo sostegno (se presente).
- Tenere lontane dal posto di lavoro persone, in particolare bambini, e animali. l'operatore è responsabile verso persone, animali e oggetti.
- Il banco di lavoro deve essere dotato di una superficie non infiammabile.
- Non tentare di modificare, né alterare le caratteristiche dell'apparecchio. Qualsiasi modifica o intervento può causare gravi rischi per l'utilizzatore, oltre a danneggiare l'apparecchio stesso e a invalidarne la garanzia.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio acceso o subito dopo averlo usato; le parti surriscaldate impiegano molto tempo, prima di raffreddarsi completamente.
- Prima di riporre l'apparecchio, attendere che si raffreddi completamente.
- Le parti soggette a surriscaldamento devono raffreddarsi esclusivamente all'aria; non immergerle per nessun motivo in acqua o in altri liquidi.
- Tenere l'apparecchio lontano da acqua o liquidi in genere.
- Le temperature dell'ugello e dello stick di colla possono superare i 100° C; tenere le mani lontane da essi.
- Non usare l'apparecchio in luoghi chiusi e/o poco ventilati e in presenza di liquidi, polveri, gas e altri elementi infiammabili e/o esplosivi.

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica durante l'inutilizzo, la pulizia e la manutenzione.
- Nei periodi di inutilizzo, riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Qualsiasi intervento sull'apparecchio deve essere effettuato da personale qualificato.

Norme di sicurezza elettriche

- La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta dati tecnici (230V~50Hz).
- La spina dell'apparecchio elettrico deve corrispondere alla presa. Non modificare la spina in alcun modo, né tagliare il cavo di alimentazione per montare spine non idonee.
- Durante l'uso del saldatore, evitare il contatto del proprio corpo con superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, alcuni tipi di elettrodomestici o elettrodomestici, per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Non usare l'apparecchio all'aperto in presenza di pioggia, nebbia, temporali, alte o basse temperature, ambienti bagnati o umidi. Tali condizioni possono provocare la folgorazione.
- Evitare di esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. L'ingresso di acqua nell'apparecchio può provocare un corto circuito con gravi rischi per l'utilizzatore, oltre a danneggiare l'apparecchio.
- Verificare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione.
- In caso di collegamento ad una prolunga elettrica, assicurarsi che essa sia adeguata all'apparecchio.
- Se si utilizza una prolunga avvolgibile, svolgere completamente il cavo; in caso contrario esso potrebbe surriscaldarsi e provocare danni all'apparecchio e all'utilizzatore.
- Non usare il cavo di alimentazione per sollevare l'apparecchio, e non tirarlo per scollegare la spina.
- È consigliato l'uso di un apparecchio salvavita collegato alla rete elettrica.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga danneggiato dall'apparecchio durante il funzionamento.
- Proteggere il cavo di alimentazione da bordi taglienti o abrasivi e sostanze corrosive.
- Non usare l'apparecchio in ambienti umidi, bagnati o sotto la pioggia.
- Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento, che non richiede la messa a terra.

Norme di sicurezza personali


- ⚠ **ATTENZIONE!** Non toccare la colla fusa o l'ugello della pistola, pericolo di ustioni. Qualora la colla fusa venga a contatto con la pelle, mettere la parte interessata sotto abbondante acqua corrente fredda per alcuni minuti; rivolgersi ad un medico in caso di necessità.
- Lavorare mantenendo la massima attenzione. Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcool o medicinali che possano alterare i riflessi.
- Indossare abiti adeguati al tipo di lavoro. Evitare abiti larghi, collane, sciarpe e qualsiasi accessorio che possa incendiarsi durante l'uso dell'apparecchio; in caso di capelli lunghi, tenerli legati.
- Usare occhiali protettivi e guanti di sicurezza resistenti alle alte temperature.
- Non usare la pistola scalzi o con piedi e/o mani bagnati/e. L'uso in queste condizioni può provocare la folgorazione.
- Tenere l'apparecchio servendosi esclusivamente dell'impugnatura isolante.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla confezione la pistola incollatrice. Assicurarsi della presenza e dell'integrità di tutte le sue parti. Non gettare via la confezione prima di aver verificato il corretto funzionamento della pistola incollatrice.

- ⚠ **ATTENZIONE!** Qualora il prodotto risulti incompleto o danneggiato in una o più parti, reintegrare o sostituire le parti in questione, prima di utilizzarlo. Pericolo di danni personali e all'apparecchio stesso.

4. ELENCO DELLE PARTI



1. Ugello
2. Foro inserimento colla
3. Impugnatura
4. Cavo di alimentazione
5. Spina
6. Grilletto avanzamento colla
7. Staffa di sostegno

5. CONSIGLI DI UTILIZZO

- Utilizzare esclusivamente colla specifica per pistola incollatrice, non usare colle liquide.
- Pulire accuratamente le superfici da unire per eliminare tracce di polvere, umidità, olio, grasso ecc.; per la pulizia non utilizzare prodotti infiammabili, che potrebbero incendiarsi a contatto con le parti calde della pistola.
- Tenere pulito l'ugello (se è presente olio, polvere o altro sporco, gli effetti della colla saranno ridotti).
- È possibile scegliere il tipo di colla da utilizzare, in base alle esigenze, tra varie possibilità di colori e di caratteristiche tecniche quali elasticità e trasparenza.
- La colla solidifica completamente dopo circa 5 minuti; tuttavia, i tempi possono variare in base alla temperatura, alle dimensioni e al tipo di materiale da incollare, nonché al tipo di colla utilizzata.
- Evitare di incollare materiali a temperatura inferiore a 10°C, in quanto la colla, raffreddandosi rapidamente, diventerà solida in pochi secondi, non consentendo di effettuare in tempo o correttamente il lavoro. In questo caso, è consigliabile usare un soffiatore elettrico per scaldare le parti da incollare. Questo accorgimento è valido anche se si incollano materiali (es. metalli) che conducono maggiormente il calore.
- Se necessario eliminare la colla in eccesso dopo che si è solidificata, utilizzando una lama o una spatola.
- Durante l'uso, se la pistola incollatrice rimane inutilizzata per 10 minuti l'ugello potrebbe ostruirsi leggermente; per ovviare al problema premere lievemente sul grilletto finché la colla non viene erogata in modo fluido.
- Non utilizzare stick di colla con un diametro differente da quello previsto.
- Gli stick di colla assorbono facilmente l'umidità; conservarli e sigillarli ermeticamente.
- Una volta aperta la confezione, utilizzare gli stick di colla il prima possibile. Se gli stick di colla si bagnano, l'operazione di incollaggio potrebbe non essere soddisfacente.
- La pistola incollatrice deve essere tenuta asciutta.
- Quando si usa la pistola incollatrice per la prima volta, i componenti riscaldati all'interno emetteranno un leggero fumo, che scomparirà dopo circa 10 minuti.
- Quando si utilizza la pistola incollatrice, la colla fluirà dall'ugello in modo lento a causa della differenza di temperatura.
- A lavoro ultimato, quando si rilascerà il grilletto, una piccola quantità di colla continuerà a fluire dall'ugello; allontanare quindi la pistola dalla parte incollata per evitare che la colla residua lasci delle imperfezioni.

6. UTILIZZO

⚠ ATTENZIONE! Prima di avviare l'apparecchio, indossare guanti ed occhiali di protezione (non in dotazione).
NOTA La colla viene erogata dall'ugello della pistola incollatrice solo dopo che la resistenza in essa contenuta ha raggiunto la temperatura di esercizio.
Non premere il grilletto quando la pistola è ancora fredda, pericolo danni al prodotto.

1. Posizionare la pistola sulla staffa di sostegno (se presente) su una superficie non infiammabile.
2. Inserire lo stick di colla nella parte posteriore della pistola e premere delicatamente lo stick finché non raggiunge l'ugello (si incontra una leggera resistenza).
3. Collegare la spina della pistola alla rete elettrica ed attendere circa 7 minuti perché la resistenza si riscaldi; è quindi possibile usare la pistola incollatrice.
4. Tenere la pistola tramite l'apposita impugnatura.
5. Esercitare una leggera pressione sul grilletto per erogare il flusso di colla, quindi effettuare il lavoro.
6. Mantenere la pistola in posizione orizzontale o inclinata verso il basso. Non puntarla mai verso l'alto, perché la colla tornerebbe verso l'interno.
7. In caso di pausa superiore a 20 minuti, scollegare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica.

7. ARRESTO

1. Posizionare la pistola sulla staffa di sostegno (se presente) su una superficie non infiammabile.
2. Scollegare la spina dalla rete elettrica.
3. Attendere che la pistola si raffreddi completamente fino a temperatura ambiente prima di riporla.

NOTA Durante le pause, l'apparecchio deve essere posizionato sempre tramite la sua staffa di sostegno e su una superficie resistente al calore.

8. PARTI DI RICAMBIO

In caso di necessità di parti di ricambio, contattare il rivenditore.

ATTENZIONE! le riparazioni sull'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

9. DATI TECNICI

CODICE	CDF01965	CDF01967	CDF01966	CDF03467
MODELLO	JLG-01B	JLG-05	JLG-02B	JLG-02B
Voltaggio nominale	230V ~ 50Hz			
Potenza nominale	30 W	50 W	60 W	60 W
Classe isolamento	II			
Dimensioni stick di colla	Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia è necessario allegare all'apparecchio una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente. Esso deve essere consegnato presso i rivenditori, che forniscono questo servizio, oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali. **ATTENZIONE! Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.**

EAC-SIMILE

EAC-SIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it
Made in China