

# SYNTESY

## PHON FASHION

Modello RCY-8218 – Codice CDF06030



### MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFFERIMENTO.



**ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

Ci congratuliamo con Voi per l'ottima scelta. Il Vostro nuovo phon è prodotto sulla base di elevati standard qualitativi, è stato testato in fabbrica, rispetta le vigenti normative e si distingue per praticità, robustezza e semplicità di utilizzo.

## AVVERTENZE



**ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del phon, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del phon, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore. Nel presente manuale il phon potrà anche essere chiamato apparecchio o prodotto.

### 1. Spiegazione dei simboli presenti sul manuale e sul prodotto



Prodotto a marcatura CE.



Smaltire secondo le norme vigenti.



Classe di isolamento II.



Non usare vicino ad acqua o in presenza di umidità.

### 2. Avvertenze di sicurezza

1. Non usare l'apparecchio vicino a docce, vasche da bagno, lavandini, wc e vicino all'acqua in genere.
2. Non usare mai l'apparecchio e assicurarsi che sia staccato dalla presa di corrente in presenza d'acqua.
3. La rumorosità dell'apparecchio è  $\geq 90$  dB(A).
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) che abbiano problemi fisici, mentali o sensoriali. Non deve essere utilizzato nemmeno da persone prive di esperienza o di conoscenza dell'apparecchio.
5. L'apparecchio deve sempre essere staccato dalla presa dopo l'uso.
6. Non utilizzare o riporre l'apparecchio se è entrato in contatto con l'acqua o se presenta tracce di umidità. Portarlo ad un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
7. Se l'apparecchio cade dentro l'acqua, **STACCARE IMMEDIATAMENTE DALLA PRESA DI CORRENTE**. Non avvicinarsi all'acqua e non toccare l'apparecchio prima che sia stato staccato dalla presa di corrente.
8. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito se è attaccato alla presa di corrente.
9. Non tirare o arrotolare il cavo elettrico intorno all'apparecchio.
10. Fare molta attenzione quando si utilizza l'apparecchio vicino o sui bambini.
11. Non utilizzare l'apparecchio in maniera diversa dalla sua destinazione d'uso, che è quella di asciugare i capelli.
12. Non utilizzare mai l'apparecchio se è danneggiato o se è danneggiato il cavo elettrico o la spina. Portarlo a riparare presso un centro assistenza prima di riutilizzarlo.
13. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
14. Lasciare sempre libera la ventola d'areazione posta nella parte posteriore dell'apparecchio. Non inserire oggetti all'interno e non posarla su superfici calde.
15. Non usare l'apparecchio all'esterno o mentre sono in funzione dispositivi aerosol.
16. Non dirigere l'aria calda sugli occhi.
17. I componenti si possono surriscaldare. Maneggiare con cura.
18. Non appoggiare l'apparecchio se questo è in funzione.
19. Controllare che il voltaggio dell'apparecchio sia conforme con la rete elettrica.
20. Il corpo principale dell'apparecchio non è riparabile o sostituibile dall'utilizzatore. Rivolgersi sempre ad un centro assistenza per ogni riparazione o controllo.

### 3. Elenco delle parti



1. Concentratore
2. Colpo freddo
3. Temperatura
4. Velocità
5. Gancio
6. Diffusore

### 4. Utilizzo

#### 4.1 Prima dell'uso

Rimuovere l'apparecchio dalla sua scatola delicatamente e con attenzione. Conservare l'imballo per riponimento futuro.

#### 4.2 Contenuto della scatola

- Phon
- Concentratore
- Diffusore
- Manuale d'istruzioni

#### 4.3 Montaggio

Agganciare il concentratore o il diffusore sulla parte anteriore dell'apparecchio. L'apparecchio si può usare anche senza queste due parti.

#### 4.4 Accensione

Inserire la spina nella presa. Accendere il phon selezionando la velocità (4) desiderata:

- ✖ Velocità alta
- ✖ Velocità bassa
- Spento

Selezionare la temperatura (3) desiderata:

- I temperatura fresca;
- II temperatura tiepida;
- III temperatura calda.

Utilizzare il colpo d'aria fredda (2) quando desiderato.

#### 4.5 Spegnimento

Dopo l'uso o in ogni pausa posizionare il pulsante d'accensione sulla posizione 0.

### 5. Manutenzione

**ATTENZIONE!** Prima delle operazioni seguenti, assicurarsi che l'apparecchio sia staccato dalla presa di corrente.

Non usare liquidi o prodotti spray. Pulire l'apparecchio con un panno morbido umido (non bagnato).

Pulire anche il filtro posteriore con un panno asciutto, aprendolo come mostrato l'immagine a fianco.



## 6. Guida alla risoluzione dei problemi

Il phon non funziona:

1. Controllare che sia ben inserita la spina nella presa di corrente.
2. Controllare che il pulsante d'accensione sia sulla posizione **I** o **II**.

Se l'apparecchio continua a non funzionare rivolgersi ad un centro riparazioni autorizzato.

## 7. Dati tecnici

---

**SERIE** fashion

---

**MODELLO** RCY-8218

---

**CODICE** CDF06030

---

**Voltaggio (V)** AC 220-240V~

---

**Frequenza (Hz)** 50/60 Hz

---

**Potenza (W)** 2200 W

---

**Classe isolamento** II

---

**Classe protezione** IPX0

---

## 8. Smaltimento del prodotto



Il simbolo del cassonetto barrato indica che in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), Alla fine della sua vita utile **il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.**

Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

**ATTENZIONE!** Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

*Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.  
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.  
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.*