



SYNTESY

SCACCIA RODITORI ULTRASUONI SINGLE

Modello AGC-01

Codice CDF12449

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Lo scaccia roditori a ultrasuoni SINGLE utilizza onde sonore per disturbare/allontanare parassiti, topi e roditori.

Il prodotto attacca il sistema uditivo e nervoso dei parassiti che rinunceranno a cibo, acqua e riparo e abbandonerà l'area coperta.

Le onde sonore ad alta intensità sono fuori della gamma di udito degli esseri umani e della maggior parte degli animali domestici come cani, gatti, pesci e uccelli e animali da fattoria.

Il prodotto non interferisce con televisori, radio, allarmi antifurto elettronici, rilevatori di incendio o fumo, pacemaker, apparecchi acustici o altra attrezzatura elettronica e non danneggia le piante.

Lo scaccia roditori può venire di seguito chiamata con le seguenti definizioni: prodotto, apparecchio, dissuasore o scaccia roditori.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.




Prodotto RAEE.
Consultare le disposizioni in fondo al manuale.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Avviso generale di attenzione.



Classe di isolamento II.



Usare esclusivamente in ambienti interni e asciutti

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Usare il prodotto solo nei modi descritti nel manuale, non usarlo per scopi a cui non è destinato. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o al prodotto stesso.

- Attenzione! Quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre rispettare le precauzioni di sicurezza di base per evitare i rischi di incendio, di scosse elettriche e di lesioni fisiche.
- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quanto indicato nell'etichetta sul prodotto.
- Non collegare/scollegare il prodotto alla rete elettrica se si hanno parti del corpo bagnate o umide.
- È sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghe; se indispensabili essi devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e devono essere adatti alle specifiche del prodotto.
- Prima di ogni utilizzo verificare che il prodotto sia in buono stato.
- Posizionare il prodotto lontano da:
 - fonti di calore (ad es. fiamme libere, fornello gas, ecc.) e luce diretta del sole.
 - sostanze infiammabili, luoghi ad alto rischio di incendio.
 - Contenitori di liquidi e luoghi particolarmente umidi (es. celle frigorifere).
 - Drappi, tendaggi, tappeti o tessuti che possono assorbire le onde sonore.
- Utilizzare solo in ambienti interni, non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua e dall'umidità.
- Non coprire il prodotto, lasciare una buona circolazione dell'aria nelle immediate vicinanze.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non avvicinare il prodotto alle orecchie.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola l'apparecchio. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE! In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. UTILIZZO

Installazione

Collegare la spina di corrente alla presa elettrica.

Ad installazione correttamente effettuata si accenderà il led rosso sul fronte del prodotto.

Funzionamento

Il dissuasore opera emettendo onde ultrasoniche che oscillano in un range tra 35 e 55 kHz. Il regolatore sul retro del prodotto consente di variare la velocità di queste onde per evitare che i parassiti sviluppino un'immunità a una singola frequenza.

Quando si installa per la prima volta ruotare la manopola completamente a sinistra o a destra. Ogni mese circa, gira un po' la manopola nella direzione opposta.

⚠ ATTENZIONE non posizionare il prodotto vicino al proprio orecchio in nessun caso quando è funzionante.

Effetti

Gli effetti del dissuasore saranno visibili in pochi giorni:

Ci sarà un'assenza di attività dei roditori. C'è la possibilità di un aumento di attività degli insetti durante questo periodo a causa delle onde sonore che li disturbano, questo disagio sparirà nel momento in cui gli insetti si saranno allontanati.

I parassiti scacciati possono lasciare dietro di loro uova o larve che non vengono influenzate dal dissuasore, alla fine dell'incubazione di queste il dissuasore disturberà anche loro e le indurrà a lasciare l'area di copertura.

Lasciare il dissuasore acceso tutto l'anno, giorno e notte.

5. MANUTENZIONE

⚠ ATTENZIONE! Scollegare il prodotto dalla rete elettrica prima di qualsiasi operazione su di esso. Scollegare il dissuasore e togliere la polvere su di esso con un panno asciutto almeno ogni 30 gg. Non lasciare l'apparecchio collegato per lunghi periodi di tempo se non si è presenti.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	SINGLE
MODELLO	AGC-01
CODICE	CDF12449
Consumo	1 W
Tensione	220-240V~ 50/60Hz
Regolazione manuale frequenza	35-55 kHz
Ultrasuoni	>94 dB
Copertura max ca.	250 m²
Dimensioni	95x70 h 108 mm
Cavo	1,2 m ca.

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

FACSIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China