TERMOVENTILATORE 2 POSIZIONI tp2000

Modello AF901 - Codice CDF01580

Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale



FAC-SIMILE

MANUALE D'USO

(Istruzioni Originali)

CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLO O PRESTARLO A ALTRI.

⚠ ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Termoventilatore - dispositivo di riscaldamento compatto che utilizza elementi riscaldanti per produrre calore, che viene distribuito nell'ambiente grazie a un ventilatore integrato.
Ideale per riscaldamenti rapidi e di un'area specifica, per un breve periodo.

Il termoventilatore permette di scaldare rapidamente il locale perchè produce calore immediato e mirato, ed è ideale per riscaldare ambienti interni di piccole dimensioni, correttamente isolati e ad uso occasionale, ad esempio stanze, uffici o piccoli spazi abitativi.

⚠ **ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto e in sicurezza del prodotto, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

Di seguito il termoventilatore potrà essere anche chiamato prodotto, apparecchio, macchina, dispositivo, o semplicemente termoventilatore.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE


Prodotto RAEE. Consultare disposizioni in fondo al manuale.


Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.


Classe di isolamento II.


Non coprire l'apparecchio durante l'uso.


Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

Area di utilizzo

- Posizionare il termoventilatore su una su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il termoventilatore non sia vicino a tendaggi o mobili che possono essere causa di fortuiti incendi.
- Non posizionare il prodotto nelle immediate vicinanze o contro o sotto una presa di corrente.
- Non usare il termoventilatore nelle immediate vicinanze della vasca da bagno, della doccia o di altre sorgenti d'acqua.
- Non utilizzare il termoventilatore sopra tappeti dal pelo molto folto.
- Non accendere o utilizzare il termoventilatore in atmosfere esplosive (esempio: in presenza di gas, liquidi o polveri infiammabili. Il termoventilatore potrebbe essere una fonte d'innesco in grado di provocare l'accensione di componenti infiammabili.
- Tenere il termoventilatore lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore che potrebbero danneggiarlo.

Sicurezza elettrica

- Il voltaggio della rete elettrica deve corrispondere a quanto indicato nella targhetta applicata sull'apparecchio (220-240V~50Hz). Non usare voltaggio differente.
- Utilizzare eventualmente una prolunga idonea all'uso.
- Non esporre il prodotto all'umidità o all'acqua.
- Controllare sempre il cavo e la prolunga elettrica. Se entrambi non sono in buone condizioni, non usare il prodotto. Far riparare il cavo da personale qualificato.
- Non collegare il prodotto a un programmatore (timer) esterno.

Sicurezza personale

- Non toccare le parti riscaldanti del termoventilatore durante il funzionamento.
- Non accendere il termoventilatore se il pavimento è bagnato o umido.
- Non accendere il termoventilatore con le mani, i piedi o altre parti del copro bagnati o umidi.

Uso e manutenzione

- Utilizzare il termoventilatore solo per la sua destinazione d'uso: riscaldare ambienti domestici.
- Non usare il termoventilatore all'aperto.
- Non coprire mai il termoventilatore durante l'utilizzo. Le prese d'aria e ogni altra parte devono essere libere da impedimenti in modo che l'aria circoli liberamente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Non inserire alcunché dentro il termoventilatore.
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente prima di ogni utilizzo del prodotto.

FAC-SIMILE

- Non usare il prodotto se è danneggiato o non assemblato correttamente.
- Persone che non hanno dimestichezza con il termoventilatore e con le relative istruzioni, bambini, ragazzi, persone con problemi fisici, sensoriali o mentali, minorenni, persone sotto l'influenza di droghe, alcolici o medicinali non possono utilizzare questo prodotto.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente quando si lascia il prodotto incustodito o lo si ripone.
- Non spostare il termoventilatore tirandolo per il cavo elettrico.
- Non appendere il termoventilatore per il cavo elettrico.
- L'utilizzatore è responsabile verso terzi durante l'uso del termoventilatore.
- È proibito togliere o modificare qualsiasi parte elettrica e meccanica del termoventilatore.
- Il termoventilatore deve sempre essere controllato con cura prima di ogni utilizzo. Deve sempre essere in ottime condizioni. In caso contrario non lo si deve utilizzare.
- Rimpiazzare sempre parti danneggiate o difettose. Usare solo ricambi originali e fare eseguire la riparazione da personale qualificato.
- Non smontare o aprire il termoventilatore.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.


⚠ **ATTENZIONE!** In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. CARATTERISTICHE

Il termoventilatore a parete TP2000 può essere utilizzato per riscaldare o rinfrescare.
La parte riscaldante ha una doppia protezione contro il surriscaldamento.

Comandi

1. Termostato
2. Regolazione
   - **O** = OFF (spento)
   - = Ventilazione aria fresca
   - ● = Ventilazione aria tiepida 1000W
   - ●● = Ventilazione aria calda 2000W



FAC-SIMILE

5. UTILIZZO

⚠ **ATTENZIONE! Il cavo della prolunga elettrica non deve essere usato arrotolato e deve avere caratteristiche adeguate al carico elettrico del termoventilatore.**

Utilizzo

- Assicurarsi che la manopola di regolazione sia in posizione O (OFF spento).
- Inserire la spina nella presa di corrente.
- Girare la manopola di regolazione nella posizione desiderata.
- Regolare il termostato. Girandolo in senso orario la temperatura aumenta, girandolo in senso antiorario diminuisce.
- Quando la temperatura desiderata è raggiunta, ruotare il termostato il senso antiorario fino a sentire un click. Il termoventilatore si ferma (in modalità riposo) e il led si spegne.

Automatismi del termostato

- Se la temperatura dell'ambiente scende il termoventilatore partirà automaticamente.
- Se la temperatura dell'ambiente è raggiunta il termoventilatore si ferma (in modalità riposo) e il led si spegne.
- Se il termostato è girato completamente in senso orario il termoventilatore continuerà a riscaldare senza fermarsi.
- Se il termostato è girato completamente in senso antiorario il termoventilatore non partirà.

Dispositivo di sicurezza

- Un dispositivo extra di sicurezza protegge contro il surriscaldamento e spegne automaticamente il termoventilatore.
- Girare il termostato completamente in senso antiorario.
- Posizionare la manopola di regolazione su O (OFF spento).
- Staccare la spina dalla presa di corrente.
- Attendere circa 15 minuti prima di riattaccare la spina e riaccendere il termoventilatore.

6. MANUTENZIONE

⚠ **ATTENZIONE! Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia assicurarsi sempre che la spina del termoventilatore sia staccata dalla presa di corrente.**

Pulizia

- Attendere che il termoventilatore si sia raffreddato.
- Pulire con un panno leggermente umido. Non usare detergenti o abrasivi. Non far penetrare acqua all'interno del termoventilatore.
- Asciugare con un panno morbido.

Stoccaggio

- Immagazzinare il termoventilatore in un ambiente chiuso, asciutto e ventilato. Protetto dalla polvere. Fuori dalla portata dei bambini.

7. DATI TECNICI

MODELLO	**AF901**
CODICE	**CDF01580**
SERIE	**TP2000**
Potenza	**2000W**
2 livelli di potenza	**1000/2000W**
Tensione	**220-240V~**
Frequenza	**50Hz**
Classe isolamento	**II**

FAC-SIMILE

8. INFORMAZIONI REGOLAMENTO 2024/1103/UE

ALLEGATO II - Tabella 3 - Regolamento 2024/1103					
Modello: AF901				Codice: CDF01580	
Dato	*Simbolo*	*Valore*	*Unità*	*Dato*	*Unità*
Potenza Termica				**Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente**	
Potenza nominale	P_{nom}	2,0	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
Potenza minima (indicativa)	P_{min}	1,0	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No
Potenza massima continua	$P_{max,c}$	2,0	kW	con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	Si
Consumo energetico				con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
Spenta	P_o	0,0	W	con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
Modalità stand-by	P_{sm}	NA	W	con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No
Al minimo	P_{idle}	0,0	W	**Altre opzioni di controllo**	
Modalità stand-by di rete	P_{nsm}	NA	W	controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	No
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato		No		controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	No
				con opzione di controllo a distanza	No
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	85	%	con controllo di avviamento adattabile	No
				con limitazione del tempo di funzionamento	No
				con termometro a globo nero	No
				funzionalità di autoapprendimento	No
				precisione del controllo	No
Contatti: C.D.F. - Consorzio Distributori Ferramenta - Piazza di Villa Carpegna 43 - 00165 Roma - Italia - contatti@cdfgroup.it					

FAC-SIMILE

SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici! Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

La garanzia è valida se l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

La garanzia non è valida se l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

Sono escluse da garanzia le parti soggette a normale usura.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China