SCACCIA ANIMALI SOLARE SOUND

Modello AG005A Codice CDF03073

MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)

CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.

⚠ **ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

Il dissuasore solare per animali è progettato per contribuire ad allontanare uccelli e animali indesiderati da giardini, prati, aiuole, alberi da frutto, aree esterne e zone da proteggere. Il dispositivo utilizza un sensore PIR per rilevare il movimento e combina l'emissione di tre segnali sonori (abbaiare del cane, sparo e verso dell'aquila) con LED lampeggianti. È alimentato tramite pannello solare con batterie ricaricabili integrate ed è destinato esclusivamente all'uso esterno.
Questo prodotto non è progettato per un uso professionale o intensivo.

⚠ **ATTENZIONE!** Per un uso corretto e in sicurezza utilizzare solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utente.

Di seguito il dissuasore potrà essere chiamato prodotto, apparecchio, dispositivo, o semplicemente dissuasore.

1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE

CE	Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.		Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.
	Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.		Avviso generale di attenzione.

2. NORME DI SICUREZZA

Avvertenze: Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o deteriorato. Non smontare, modificare o manomettere il dispositivo.
- Utilizzare esclusivamente le 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA da 1,2 V / 300 mAh incluse, rispettando la corretta polarità durante l'inserimento. Non utilizzare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e usate oppure batterie di tipo, capacità o caratteristiche differenti.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Installare il dispositivo esclusivamente in aree esterne idonee e in una posizione che consenta al pannello solare di ricevere un'adeguata esposizione alla luce.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, quali forti temporali o periodi prolungati di pioggia.
- Non immergere il prodotto in acqua. Proteggere il connettore di alimentazione e ricarica dall'acqua e dall'umidità.
- Per la ricarica tramite cavo utilizzare esclusivamente una fonte di alimentazione compatibile con le caratteristiche indicate per il prodotto.

- Non utilizzare martelli e non esercitare una forza eccessiva durante l'installazione nel terreno, per evitare di danneggiare il prodotto.
- Non installare il dispositivo in aree in cui la presenza di animali domestici è desiderata.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non viene utilizzato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici: Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE!** In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

4. UTILIZZO

Inserire le 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA da 1,2 V / 300 mAh nell'apposito vano, rispettando la corretta polarità, quindi richiudere accuratamente il prodotto.
Assemblare il dispositivo e installarlo nel terreno, nella zona esterna che si desidera proteggere. Posizionarlo in modo che il pannello solare possa ricevere un'adeguata esposizione alla luce.

Portare l'interruttore in posizione ON.
Regolare il volume del suono mediante l'apposito comando e selezionare la modalità di funzionamento desiderata (giorno/notte) tramite il relativo selettore.

Il dispositivo utilizza tre tipi di suono: abbaiare del cane, sparo e verso dell'aquila.

Modalità giorno: i suoni sono attivi sia di giorno sia di notte, mentre i LED lampeggiano solo di notte;
Modalità notte: i suoni sono attivi durante il giorno e i LED lampeggiano durante la notte.

In assenza di sufficiente luce solare, le batterie possono essere ricaricate mediante alimentazione esterna a 5 V, utilizzando il collegamento previsto dal prodotto.

Orientare il dispositivo verso l'area da proteggere. Il sensore PIR rileva il movimento entro una distanza indicativa di circa 5-8 m e con un angolo di rilevamento di 120°.

5. MANUTENZIONE

Se necessario, pulire il prodotto con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti, solventi o prodotti abrasivi. Mantenere pulita la superficie del pannello solare per garantirne una corretta esposizione alla luce.

Controllare periodicamente che il prodotto non presenti danni o segni di deterioramento.
In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere le batterie e conservare il prodotto in un luogo asciutto e riparato.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	**SCACCIA ANIMALI SOLARE SOUND**
MODELLO	**AG005A**
CODICE	**CDF03073**
Suoni emessi	**3 tipi: aquila, cane, sparo**
Sensore	**fino a 8 m; angolo 120°**
Tipo di batteria	**4 x Ni-MH AA 1,2 V 300 mAh ricaricabili**
Pannello solare	**7 V 30 mA**
Ricarica	**Solare / ricarica USB (cavo 1m incluso)**
Ricarica secondaria	**presa DC per adattatore 5 V 300 mA (non incluso)**

INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

Composizione della batteria (%): ferro 22,8–50,7; nichel 10,32–26,32; idrossido di nichel 12,32–25,3; lega nichel-lantanio (percentuale non divulgata dal produttore); polipropilene 2,3–6,61; PVC 1,3–3,5; acqua 5,6–12,6; idrossido di potassio 1,2–3,7; idrossido di sodio 0–3,75; idrossido di litio 0–0,19; ossido di cobalto (percentuale non divulgata dal produttore).

Materie prime critiche: nichel presente come nichel metallico e idrossido di nichel; lantanio presente nella lega nichel-lantanio; cobalto presente come ossido di cobalto; ferro presente nella struttura della batteria.

Misure antincendio: in caso di incendio utilizzare un estintore per batterie o altri mezzi estinguenti appropriati.

SMALTIMENTO RAEE

Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). **Non gettare l'apparecchio dismesso tra i rifiuti domestici!** Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirlo in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

SMALTIMENTO BATTERIE

Smaltire la batteria in conformità al Regolamento 2023/1542/UE. Alla fine della sua vita utile **la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente**. Essa deve essere consegnato presso appositi contenitori o piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali. **ATTENZIONE!** Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.
La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto. **La garanzia è valida se** l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate. **La garanzia non è valida se** l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato. **Sono escluse da garanzia** le parti soggette a normale usura. **Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.**

FACSIMILE

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – www.cdfgroup.it – contatti@cdfgroup.it
Made in China