

# MEXCEL

INFORMAZIONI PER L'UTILIZZO DELLA VISIERA DI PROTEZIONE IN RETE

SECONDO LA NORMA EN 1731:2006

MODELLO: CDF01631

MARCHIO: **MEXCEL**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** la visiera in rete è progettata per la protezione del viso e degli occhi dai detriti volanti durante il taglio del legno e il taglio delle erbacce. È leggera e comoda da indossare. I materiali utilizzati in questa visiera non contengono sostanze note a reazioni allergiche. Tuttavia, non è escluso che alcuni soggetti predisposti sviluppino allergie ai materiali utilizzati.

**ATTENZIONE:** la visiera in rete è destinata alla protezione del viso contro rischi di impatto moderato ma non è infrangibile. Questa visiera non ha alcuna azione filtrante e non protegge da schizzi di metallo fuso, solidi caldi o rischi elettrici, radiazioni infrarosse e ultraviolette.

**ATTENZIONE:** questa visiera a rete contrassegnata con S non deve essere utilizzata quando esiste il rischio prevedibile di particelle volanti dure o taglienti.

**UTILIZZO:** giardinaggio, silvicoltura.

**NORME:** i sistemi di visiera sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) dal regolamento europeo DPI 2016/425 UE e hanno dimostrato di essere conformi a questo regolamento attraverso la norma europea armonizzata EN 1731:2006 - Protezioni per gli occhi e il viso in rete.

**MARCATURA:**

 00165 Roma	<b>MEXCEL</b> : marchio del produttore
	<b>EN1731:</b> Norma EN
	<b>F:</b> particella ad alta velocità – impatto a bassa energia
	<b>CE:</b> Marchio di conformità UE
	<b>00165 Roma:</b> Cap e Città del produttore

**ATTENZIONE** se le singole parti del dispositivo di protezione individuale hanno lettere differenti (S, F, B e A), deve essere assegnato il livello più basso di protezione.

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:** per montare la visiera, tirare l'elastico dietro la testa. Se la visiera non è abbastanza stretta, rimuovere la visiera e regola l'elastico tirandolo, poi rimettere la visiera sulla testa e controllare se la visiera è posizionata correttamente.

## UTILIZZO E CONSERVAZIONE

Temperatura di utilizzo: da -5 °C a +55 °C

Condizioni di conservazione consigliate: da -20°C a +55°C, <85% di umidità

Durata di conservazione massima consigliata: 5 anni

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Conservare il prodotto in una borsa morbida per il trasporto o in una custodia per occhiali quando non lo si utilizza.
- Si consiglia la pulizia dopo ogni utilizzo. Il prodotto deve essere pulito utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e sapone e asciugato a temperatura ambiente.
- Pulire con alcol medicale quando il prodotto viene utilizzata da un altro utente.

**ATTENZIONE** non utilizzare benzina, fluidi sgrassanti clorurati, solventi organici o detersivi abrasivi per pulire qualsiasi parte del prodotto.

## LIMITAZIONI

- Non modificare mai o alterare il prodotto.
- Non utilizzare questo prodotto contro rischi diversi da quelli specificati.
- Per ulteriori informazioni fare riferimento alle relative istruzioni per l'utente.

## INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta

Piazza di Villa Carpegna 43

00165 Roma

Italia

## Certificazione – Modulo B

Il prodotto è certificato da Alienor Certification- Za Du Sanital - 21 Rue Albert Einstein - 86100 Chatellerault – Francia - n° 2754

**Dichiarazione di conformità:** La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: [www.cdfgroup.it](http://www.cdfgroup.it)