

## MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)

CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE IL PRODOTTO E DI USARLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO STESSO, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME AL PRODOTTO IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.

**ATTENZIONE!** AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

## DESCRIZIONE E DESTINAZIONE D'USO

La bilancia gioielleria digitale è uno strumento progettato per pesare gioielli e oggetti di piccola dimensione con grande precisione. Dispone della funzione di tara che consente di azzerare il peso del contenitore, permettendo di misurare con precisione gli oggetti. È possibile selezionare l'unità di misura più adatta.

### 1. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Prodotto RAEE. Consultare le disposizioni in fondo al manuale.

### 2. NORME DI SICUREZZA

Questo manuale è redatto in originale ed è parte integrante del prodotto. L'osservanza delle istruzioni e l'utilizzo dei mezzi di protezione individuale riducono i rischi ma non li eliminano. Usare il prodotto solo nei modi descritti in questo manuale e non usarlo per scopi a cui non è destinato. La mancata osservanza delle istruzioni può dare luogo a incidenti e/o lesioni personali oltre che danni a cose ed al prodotto stesso. Non rispettare queste istruzioni solleva il produttore da ogni responsabilità in caso di danni a persone, animali, cose e/o alla macchina stessa.

- Mantenere la superficie della bilancia asciutta durante la pesatura.
- Assicurarsi di posizionare gli oggetti al centro della bilancia per evitare sbilanciamenti inavvertiti.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida prima di pesare.

#### Avvertenze riguardo i campi elettromagnetici

Questo prodotto genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze, questo campo può influenzare gli impianti medici attivi o passivi. Per ridurre il rischio di lesioni gravi o mortali, raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto medico prima di utilizzare la macchina.

### 3. DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

Estrarre dalla scatola il prodotto ed i suoi accessori. Assicurarsi della presenza e della integrità di tutte le sue parti. Non gettare via l'imballo prima di aver verificato il corretto funzionamento dell'apparecchio.

**⚠ ATTENZIONE!** In caso di assenza di una o più parti, contattare il rivenditore e reintegrarle prima di usare il prodotto. In caso contrario può esservi il rischio di danni personali ed all'apparecchio stesso.

### 4. UTILIZZO

#### Preparazione all'utilizzo

- Inserire le pile nel vano batteria.

#### Misurazione del peso

**⚠ ATTENZIONE!** Mantenere la superficie della bilancia asciutta durante la pesatura.

**⚠ ATTENZIONE!** Assicurarsi di posizionare gli oggetti al centro della bilancia per evitare sbilanciamenti inavvertiti.

**⚠ ATTENZIONE!** Posizionare la bilancia su una superficie piana e rigida prima di pesare.

- Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere la bilancia; sarà pronta all'uso quando sul display LCD apparirà "0.00g".
- Premere il pulsante "MODE" per scegliere tra le diverse unità: g / oz / gn / ct / tl / ozt / dwt.
- Posizionare gli oggetti da pesare sulla superficie della bilancia: il peso verrà mostrato sullo schermo.
- Per effettuare la tara premere il pulsante "TARE" per azzerare il peso degli oggetti sulla superficie: il display mostrerà "0.00g". Posizionare successivamente l'oggetto sulla piattaforma per visualizzare il suo peso sullo schermo.
- Al termine della misurazione premere il pulsante "ON/OFF" per spegnere la bilancia, in alternativa si spegnerà autonomamente dopo alcuni secondi di inattività.

### Altre funzioni

- Il display mostra "LO" → Batteria scarica, procedere alla sostituzione delle batterie.
- Il display mostra "O-Ld" → Superamento del peso massimo misurabile, 200 g.
- Funzione tara.
- Spegnimento automatico.
- Indicazione batteria scarica e sovraccarico.

## 5. CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| MODELLO         | SS4001                            |
| CODICE          | CDF13253                          |
| Capacità max    | 200 g                             |
| Suddivisione    | 0,01 g                            |
| Unità di misura | g / oz / gn / ct / tl / ozt / dwt |
| Alimentazione   | 2 pile AAA (non incluse)          |
| Dimensione      | 12,7x7,7 h 2 cm                   |
| Display         | digitale                          |

## 6. MANUTENZIONE E RIPONIMENTO

La bilancia è uno strumento di precisione delicato, pertanto:

- Evitare di sottoporre il prodotto a variazioni di temperature estreme, umidità, urti, polvere e alla luce diretta del sole.
- Non lasciar cadere o colpire il prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
- Non saltare sul prodotto.
- Pulire la superficie del prodotto con un panno umido, utilizzare esclusivamente un panno morbido e asciutto per pulire il retro del prodotto. Non utilizzare mai prodotti chimici o abrasivi. Prestare attenzione a non far penetrare mai liquidi all'interno del prodotto, il meccanismo potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciare oggetti sul prodotto quando non lo si utilizza.
- Non saltare sulla bilancia.
- Evitare di far cadere o urtare il prodotto.
- Sostituire immediatamente le batterie quando l'indicatore segnala batteria scarica.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.

### SMALTIMENTO RAEE



Il disegno del bidone con barratura (eventualmente riportato anche sull'apparecchio stesso) indica che si tratta di AEE (apparecchio elettrico ed elettronico) e che pertanto nel caso di smaltimento lo stesso dovrà essere depositato presso appositi contenitori di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

**Non gettare l'apparecchio dismisso tra i rifiuti domestici!** Conformemente alla norma della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione dell'accoglimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici e elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati a riutilizzazione ecologica, è quindi necessario conferirli in appositi contenitori predisposti dalle Amministrazioni comunali presso piazzole di raccolta differenziata oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un apparecchio nuovo. Il produttore dell'apparecchio è direttamente o indirettamente coinvolto nel riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE. Si evidenziano i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute nel caso di non corretto smaltimento dell'apparecchiatura in presenza di sostanze pericolose nei RAEE o di uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse. La normativa in materia di smaltimento di rifiuti RAEE prevede sanzioni per chi effettua smaltimento abusivo.

### CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

**La garanzia è valida se** l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

**La garanzia non è valida se** l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato. **Sono escluse da garanzia** le parti soggette a normale usura.

**Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.**

*Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.*

*La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.*

*La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.*

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta – Sede Legale: Piazza di Villa Carpegna 43 – 00165 Roma – Italia  
Unità Locale Sede Operativa: Via Villetta Strà 12 – 13881 Cavaglià (BI) – Italia – [www.cdfgroup.it](http://www.cdfgroup.it) – [contatti@cdfgroup.it](mailto:contatti@cdfgroup.it)  
Made in China