


# MEXCEL

## TASSELLATORE TA1050M

Modello Z1C-HW-3801WEP - Codice CDF09805



### MANUALE D'USO (Istruzioni Originali)



CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE, INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO DESCRITTO. PROTEGGERE SÉ STESSI E GLI ALTRI OSSERVANDO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POTREBBE DARE LUOGO A DANNI PERSONALI E/O RELATIVI AL PRODOTTO, NONCHÉ AL DECADIMENTO DELLA GARANZIA. IL PRESENTE MANUALE DEVE SEGUIRE IL PRODOTTO PER TUTTA LA SUA VITA, E DEVE ESSERE CONSULTATO PER FUTURO RIFERIMENTO. QUESTO MANUALE È STATO REDATTO PER CONSENTIRLE DI CONOSCERE BENE LA SUA MACCHINA E DI USARLA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA; NON DIMENTICHI CHE ESSO È PARTE INTEGRANTE DELLA MACCHINA STESSA, LO TENGA A PORTATA DI MANO PER CONSULTARLO IN OGNI MOMENTO E LO CONSEGNI ASSIEME ALLA MACCHINA IL GIORNO IN CUI DOVESSE CEDERLA O PRESTARLA AD ALTRI.



**ATTENZIONE! AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONFEZIONE ASSICURARSI CHE I SACCHETTI IN PLASTICA, OVE PRESENTI, SIANO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**

## INTRODUZIONE

Ci congratuliamo con Voi per l'ottima scelta. Il Vostro nuovo tassellatore è prodotto sulla base di elevati standard qualitativi, è stato testato in fabbrica, rispetta le vigenti normative e si distingue per praticità, robustezza e semplicità di utilizzo.



**ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto e in sicurezza del tassellatore, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del tassellatore, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore.

### 1. AVVERTENZE

Il prodotto potrà venire di seguito chiamato con le seguenti definizioni: prodotto, apparecchio, utensile, utensile elettrico, macchina o con il suo nome per definizione, tassellatore.

**ATTENZIONE!** Per un utilizzo corretto ed in sicurezza del prodotto, iniziare il lavoro solo dopo aver consultato attentamente il presente manuale. Esso descrive il funzionamento del prodotto, il suo utilizzo e tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che possono essere effettuate dall'utilizzatore. La scrupolosa osservanza di queste avvertenze con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, minimizzano i rischi di incidente ma non li eliminano completamente. Utilizzate l'apparecchio nei modi descritti in queste istruzioni. Non utilizzatelo per scopi a cui non è destinato. La mancata ottemperanza alle avvertenze e alle istruzioni può dare luogo a scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie.

#### Avvertenze

Le presenti istruzioni sono redatte in originale e sono parte integrante del prodotto. Sono rivolte al proprietario del prodotto che si assume la responsabilità del funzionamento, dell'uso e dello smaltimento del prodotto. Il proprietario è anche responsabile della divulgazione a tutti gli utilizzatori del prodotto.

Queste istruzioni contengono importanti indicazioni per la sicurezza d'uso e manutenzione ed importanti avvertenze in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate tutte le disposizioni descritte e il prodotto sia stato costruito nel rispetto delle direttive Europee.

Non rispettare queste istruzioni solleva il fabbricante da ogni responsabilità in caso di incidente a persone, cose ed animali o alla macchina stessa.


### 2. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL PRODOTTO E SUL MANUALE



Consultare il manuale di istruzioni prima dell'uso.



Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive UE.



Classe di Isolamento 2.



Smaltire secondo le norme vigenti.



Indossare Dispositivi di Protezione Individuali DPI: mascherine antipolvere, occhiali protettivi e cuffie antirumore. A seconda del lavoro utilizzare la categoria di protezione appropriata.

### 3. AVVERTENZE DI SICUREZZA

#### Area di lavoro

- a) Mantenere l'area in cui si opera pulita e ben illuminata. Spazi in disordine o poco illuminati favoriscono incidenti.
- b) Non utilizzare apparecchi elettrici in luoghi dove si possono verificare esplosioni e/o in atmosfere esplosive, ad esempio vicino a liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono infiammare polveri o fumi.
- c) Mantenere distanti bambini ed altre persone presenti durante l'utilizzo dell'apparecchio; eventuali distrazioni possono farvi perdere il controllo dello strumento in azione.
- d) Mantenete in un luogo sicuro i sacchi di nylon presenti nell'imballaggio. I sacchi possono provocare il soffocamento e i bambini non devono entrarne in possesso.
- e) Usare l'utensile in un luogo con un sufficiente ricambio d'aria. L'aerazione è necessaria per il suo raffreddamento e per eliminare le impurità nell'aria provocate dalla lavorazione.
- f) Non far funzionare utensili elettrici all'aperto in presenza di pioggia, nebbia, temporali, alte e basse temperature o in ambienti bagnati o umidi. L'utilizzo in queste condizioni può provocare la folgorazione.

#### Sicurezza elettrica

- a) L'alimentazione della rete elettrica deve corrispondere a quella indicata sull'apparecchio. Un'alimentazione elettrica non idonea genera malfunzionamenti ed incidenti.
- b) Non modificare mai la spina dell'utensile elettrico.
- c) Non utilizzare adattatori con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa).
- d) Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa quali tubi, radiatori, cucine e frigoriferi. Se il vostro corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.
- e) Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia e non utilizzarli in luoghi umidi. L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
- f) Non usurare il cavo. Non utilizzare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare dalla rete elettrica l'utensile. Tenere il cavo distante da calore, olio, bordi affilati o parti in movimento. Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- g) Quando si aziona un utensile elettrico all'esterno, usare un cavo di prolunga adeguato per l'uso in esterni. L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.
- h) Utilizzare un'alimentazione elettrica protetta da un interruttore differenziale (RCD). L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica. Consultare un elettricista.
- i) Verificate periodicamente il cavo di alimentazione elettrica. Non schiacciare o calpestare il cavo di alimentazione elettrica. Un cavo danneggiato è fonte di scosse elettriche.
- j) In caso di dubbio in campo elettrico, affidarsi a un tecnico specializzato di comprovata esperienza. L'utilizzo dell'elettricità in modo non sicuro è molto pericoloso per la vostra ed altrui incolumità.

#### Sicurezza personale

- a) Non distrarsi mai, controllare quello che si sta facendo e usare il buon senso quando si azionano utensili elettrici.
- b) Non azionare l'utensile quando si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali. Un momento di disattenzione durante l'azionamento di utensili elettrici può dare luogo a lesioni personali.
- c) Usare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre protezioni per gli occhi e mascherine antipolvere per le vie respiratorie. Calzare scarpe da lavoro antiscivolo e un abbigliamento adatto all'uso lavorativo. Guanti di sicurezza e protezioni per l'udito riducono la possibilità di subire lesioni personali.
- d) Prevenire le accensioni accidentali. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spento prima di collegare l'utensile alla rete elettrica, prima di prenderlo o di trasportarlo. Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.
- e) Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave lasciata attaccata ad una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
- f) Non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati. Questo permette di controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.

- g) Vestirsi in modo appropriato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti distanti dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- h) Se sono previsti dispositivi da collegare ad impianti per l'estrazione e la raccolta di polvere, accertarsi che siano collegati e usati in maniera appropriata. L'uso di questi dispositivi può ridurre i rischi correlati alla polvere.
- i) L'utilizzatore è responsabile verso terzi di eventuali incidenti o danni a persone o cose. Un uso improprio provoca incidenti e danni.
- j) È vietato l'utilizzo a piedi nudi o con piedi e/o mani bagnati/e. L'utilizzo in queste condizioni può provocare la folgorazione.
- k) La lavorazione di materiali nocivi alla salute deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti. Alcune polveri di legno sono dannose alla salute. Salvaguardate la propria ed altrui salute adottando protezioni ed accorgimenti idonei.
- l) Non avvicinarsi alle feritoie di espulsione dell'aria di raffreddamento. L'aria generata può contenere residui di lavorazione, piccole parti dannose per le vie respiratorie e per gli occhi.
- m) Non coprire e non infilare oggetti sulle feritoie di raffreddamento. La mancata ventilazione dell'utensile elettrico può generare un incendio. Accedere a parti interne può danneggiare l'utensile e provocare la folgorazione.
- n) Non utilizzare l'utensile elettrico se le protezioni (schermi, pannelli, sportelli ecc.) sono aperti, danneggiati o mancanti. Le protezioni correttamente installate salvaguardano la vostra salute e consentono un utilizzo in sicurezza.
- o) Le punte e i materiali sottoposti a lavorazione possono diventare molto caldi durante il lavoro. Non toccarli, appena terminato il lavoro.

#### **Uso e manutenzione degli utensili elettrici**

- a) Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile adatto per l'operazione da eseguire. L'utensile elettrico appropriato permette di eseguire il lavoro con maggiore efficienza e sicurezza senza essere costretti a superare i parametri d'uso previsti.
- b) Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.
- c) Scollegare la spina dalla rete di alimentazione dall'utensile elettrico prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre gli utensili elettrici. Tali misure di sicurezza preventiva riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- d) Riporre utensili elettrici inutilizzati fuori della portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone inesperte dell'utensile o che non conoscano queste istruzioni. Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
- e) Effettuare la manutenzione necessaria sugli utensili elettrici. Verificare il possibile errato allineamento o bloccaggio delle parti in movimento, la rottura delle parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento degli utensili elettrici. Se è danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo. Numerosi incidenti sono provocati proprio dal cattivo stato di manutenzione degli utensili elettrici.
- f) Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio. Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati sono meno suscettibili di bloccarsi e sono più facili da controllare.
- g) Usare l'utensile elettrico e gli accessori in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavorazione e dell'operazione da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.
- h) Mantenete una distanza di sicurezza dalle parti in movimento. Toccare parti in movimento provoca lesioni serie.
- i) Non modificate l'utensile elettrico. Togliere, sostituire o aggiungere componenti non previsti dalle istruzioni, è vietato ed annulla la garanzia.
- j) Non abbandonare l'utensile elettrico in funzione. Spegnetelo prima di lasciarlo incustodito per evitare possibili incidenti.

#### **Assistenza**

- a) Far effettuare le operazioni di manutenzione sugli utensili elettrici da parte di personale tecnico qualificato che utilizza soltanto ricambi originali. Questo permetterà di mantenere la sicurezza dell'utensile elettrico.

- b) Non tentare di riparare l'utensile elettrico o di accedere ad organi interni. Interventi effettuati da personale non qualificato e non autorizzato dalla Ditta costruttrice può generare seri pericoli ed annulla la garanzia.
- c) Richiedere solo ricambi originali. L'utilizzo di ricambi non originali può compromettere la sicurezza dell'utensile elettrico.

## **AVVERTENZE DI SICUREZZA DEL TASSELLATORE**

- a) Indossare delle protezioni per le orecchie quando si usa l'utensile. L'esposizione ai rumori può provocare una perdita dell'udito.
- b) Utilizzare una o più impugnature supplementari, se fornite con l'utensile. La perdita di controllo può provocare lesioni personali.
- c) Tenere l'utensile con le superfici di presa isolate, quando si effettua un'operazione nel corso della quale il dispositivo di taglio può venire in contatto con dei cavi nascosti oppure con il suo stesso cavo di alimentazione. Il contatto con un conduttore "in tensione" può mettere "in tensione" le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico e provocare uno shock elettrico all'operatore.
- d) Prima di inserire o togliere le punte di foratura, staccare la spina di alimentazione elettrica. Ogni manutenzione deve avvenire in sicurezza per evitare incidenti provocati da un avvio improvviso.
- e) Le lavorazioni a soffitto, con utensile rivolto verso l'alto, sono fonti di maggior pericolo per l'utilizzatore. Utilizzare un casco a protezione del capo per eventuali cadute di materiale e indossare occhiali a protezione della vista.
- f) Nel caso di lavorazioni su edifici o strutture portanti, tubazioni o recipienti chiusi, è importante verificare mediante rilevatori, che all'interno non siano presenti: cavi elettrici o telefonici, liquidi o gas in pressione (che possono essere infiammabili e corrosivi), tubature ecc. Il taglio anche parziale di opere murarie può indebolire la struttura dell'intero edificio fino al crollo. La fuoriuscita di liquidi o gas può provocare uno scoppio, un incendio o un allagamento.
- g) Se l'utensile si blocca durante l'utilizzo, spegnerlo subito. Non forzate con operazioni gravose per l'utensile.
- h) Non avviare l'utensile se la punta è bloccata dentro il pezzo. Se avviato in queste condizioni, si verificherà un notevole momento di reazione con una rotazione pericolosa dell'utensile.
- i) Mantenere ben saldo l'utensile con entrambe le mani e adottare una posizione di lavoro sicura. Gli sforzi provocati dalla lavorazione provocano sollecitazioni che è necessario contrastare con la forza.
- j) Assicurare il pezzo in lavorazione con una morsa o altro. Un pezzo trattenuto con la mano può improvvisamente provocare un incidente.
- k) Attendere l'arresto completo dell'utensile elettrico prima di posarlo. Le parti in movimento possono provocarne la perdita di controllo.
- l) Non utilizzare una punta da foratura o scalpello non specificatamente realizzata/o dal produttore di utensili e da lui consigliata/o. Il semplice fatto che la punta/scalpello possa essere fissata/o al vostro utensile elettrico non garantisce un funzionamento in tutta sicurezza.
- m) Non usare una punta da foratura o scalpello danneggiato. Prima di ogni utilizzo esaminare gli utensili di taglio.
- n) Posizionare il cavo di alimentazione lontano dalle parti in rotazione. Se perdetevi il controllo, il cavo può essere tagliato oppure attorcigliarsi e la vostra mano oppure il braccio può essere tirato nelle parti in rotazione.
- o) Non fare funzionare l'utensile elettrico mentre lo si porta a fianco. Un contatto accidentale con le parti in rotazione potrebbe far impigliare i vostri vestiti e attirare l'apparecchio addosso a voi.
- p) Pulire con regolarità le aperture di ventilazione dell'utensile elettrico. Il ventilatore del motore attirerà la polvere all'interno dell'alloggiamento e un accumulo eccessivo di polvere di metallo può provocare dei pericoli elettrici.
- q) Non far funzionare l'utensile elettrico in prossimità di materiali infiammabili. Le scintille potrebbero provocare un incendio.
- r) Non utilizzare delle punte che necessitano di refrigeranti liquidi. L'utilizzo di acqua o di altri refrigeranti liquidi può provocare una scossa elettrica.

## **AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LA RUMOROSITÀ E PER LE VIBRAZIONI**


Il livello di rumorosità e di vibrazioni riportate nel manuale, sono valori medi di utilizzo dell'elettrotensile. L'impiego di accessori diversi, materiali diversi, l'eccessiva pressione sul pezzo, l'assenza di manutenzione dell'elettrotensile influiscono in modo significativo nelle emissioni sonore e

nelle vibrazioni. Di conseguenza, è bene adottare tutte le misure preventive in modo da eliminare possibili danni dovuti ad un rumore elevato e alle sollecitazioni da vibrazioni; indossare cuffie antirumore, guanti antivibrazioni, effettuare delle pause durante la lavorazione, mantenere efficiente l'elettro utensile e gli accessori.

## ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

- a) Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando questo non è in utilizzo, quando si stanno cambiando alcune componenti quando lo si sta sottoponendo a manutenzione.
- b) Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore o vapori pericolosi (temperatura ideale: da 10° a 15°). Non azionare lo strumento nelle vicinanze di materiali esplosivi o infiammabili.
- c) Lavorare con apparecchi in buone condizioni, adatti a ciò che si vuole realizzare. Questo genere di attrezzatura fai da te, deve essere utilizzata in quanto tale e non deve essere sottoposta a ritmi eccessivi rispetto alle sue capacità.
- d) Assicurarci di non operare su parti soggette a tensione elettrica. Questo comporterebbe il rischio di restare folgorati una volta entrati in contatto con l'apparecchio. Individuare tutte le parti elettriche (ad esempio con un rilevatore per metallo o parti elettriche).
- e) Non tentare di aprire o scomporre l'utensile in modo autonomo. Solo un centro di assistenza competente e specializzato, fornito di ricambi e progetti originali, può intervenire in completa sicurezza.
- f) Né l'apparecchio né le componenti elettriche richiedono una manutenzione meccanica specifica.
- g) La pulizia delle parti in plastica (da effettuarsi sempre una volta che l'apparecchio è stato scollegato) può essere effettuata con un panno umido e del sapone neutro. Mai immergere l'utensile in acqua o pulirlo con detersivi, alcol, petrolio, ecc. Nel caso in cui si desideri effettuare una pulizia più approfondita, si consiglia di consultare direttamente il centro presso il quale si è acquistato l'articolo.

## 4. ELENCO DELLE PARTI



1. Tasto rilascio
2. Tappo ingrassaggio
3. Impugnatura
4. Interruttore ON/OFF
5. Porta spazzole carbone
6. Selettore funzioni
7. Impugnatura ausiliaria
8. Mandrino

### Dotazione

1 scalpello  
1 punta  
Valigetta

### Attacco

SDS MAX

## 5. UTILIZZO

### Prima di iniziare

Verificare la corrispondenza tra il voltaggio e la frequenza della presa di alimentazione elettrica e i dati riportati sulla targhetta identificativa dell'articolo. Questo tassellatore è progettato per foratura e percussione.

**⚠ ATTENZIONE!** Spegner e l'utensile e scollegare la spina dalla rete elettrica prima di eseguire le seguenti operazioni:

### **Cambio punte o scalpelli**

- 1) Ingrassare leggermente l'albero delle punte o degli scalpelli.
- 2) Afferrare e tirare indietro il mandrino (8).
- 3) Inserire la punta o lo scalpello nel mandrino (8).
- 4) Rilasciare il mandrino (8).

### **Impugnatura ausiliaria**

L'impugnatura ausiliaria (7) può essere sistemata a piacimento:

- 1) Svitare l'impugnatura (7).
- 2) Allentare il relativo collarino.
- 3) Spostare l'impugnatura nella posizione desiderata.
- 4) Stringere il collarino.

### **Selezionare il modo di lavoro**

Il tassellatore può lavorare in tre modalità:

- Percussione
- Rotazione
- Combinata

### **Foratura con percussione su pietra dura o cemento**

- Premere il tasto rilascio (1).
- Ruotare il selettore (6) su **T**.

Non utilizzare la funzione per piastrelle, intonaci e mattoni leggeri mentre si innesta la percussione per calcestruzzo e mattoni resistenti.

Utilizzare punte idonee con inserti al metallo duro e mantenerle ben affilate.

Per l'esecuzione di fori di diametro elevato, eseguire dei fori in serie con diametro crescente per evitare il bloccaggio della punta nel foro, e per evitare di sovraccaricare in modo anomalo l'utensile; utilizzare inoltre delle punte a tazza dette "carotatrici" che tagliano lungo una circonferenza per eseguire fori di grande diametro (se consentito, consultare la sezione dati tecnici). Rispettare sempre il diametro massimo consentito per il vostro apparecchio osservando i dati tecnici delle istruzioni.

### **Scapellatura**

- Premere il tasto rilascio (1).
- Ruotare il selettore (6) su **T**. In questa posizione il mandrino non ruota.

Utilizzare scalpelli idonei (piatti, a punta ecc.) e mantenerli ben affilati. Non applicare forze laterali o torsionali inclinando o ruotando l'utensile. Procedere sfruttando la percussione senza forzare sull'utensile; non caricare eccessivamente l'utensile, è sufficiente applicare una forza pari al peso dello stesso.

### **Regolare l'angolatura**

- Premere il tasto rilascio (1).
- Ruotare il selettore (6) su **T**. In questa posizione si può ruotare lo scalpello/punta fino all'angolazione desiderata.

### **Accensione**

- 1) Inserire la spina nella presa di corrente.
- 2) Premere l'interruttore ON/OFF (4) per attivare il tassellatore.
- 3) Rilasciare l'interruttore ON/OFF (4) per spegnere il tassellatore.

## **6. MANUTENZIONE**

Pulire regolarmente ed aver cura dell'utensile elettrico, garantisce una perfetta efficienza ed una lunga durata dello stesso.

### **Prima di ogni manutenzione rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente.**

- Rimuovere la polvere e i residui di lavorazione con un pennello a setole morbide.
- Non spruzzare o bagnare d'acqua l'utensile elettrico, pericolo di infiltrazioni interne.

- Non usare infiammabili, detergenti o solventi vari.
- Le parti in plastica sono aggredibili da agenti chimici.
- Non utilizzare un getto d'aria compressa per la pulizia: pericolo lancio materiale.
- Prestare particolare attenzione alla pulizia dell'interruttore, alle feritoie di ventilazione del motore e al mandrino.

### Cambio delle spazzole carbone

Le spazzole devono essere controllate regolarmente:

- 1) Svitare le viti del portaspazzole (5).
- 2) Rimuovere il porta spazzole carbone (5).
- 3) Pulire le spazzole.
- 4) Sostituire le spazzole quando sono logore.
- 5) Dopo aver montato nuove spazzole, far girare la macchina a vuoto per 15 minuti.

### Lubrificazione

Dopo circa 50 ore di lavoro la macchina deve essere lubrificata:

- 1) Aprire il tappo ingrassaggio (2) con l'apposita chiave.
- 2) Inserire lubrificante di tipo e quantità idonee.
- 3) Chiudere il tappo ingrassaggio (2).

## 7. DATI TECNICI

MODELLO	<b>Z1C-HW-3801WEP</b>
CODICE	<b>CDF09805</b>
SERIE	<b>TA1050M</b>
Attacco	<b>SDS Max</b>
Alimentazione	<b>220-240V~ 50Hz</b>
Potenza	<b>1050 Watt</b>
Classe isolamento	<b>II</b>
Classe protezione	<b>IP20</b>
Velocità	<b>0-480 giri/min</b>
Frequenza impatto	<b>3780 colpi/min</b>
Potenza impatto	<b>10 joule</b>
Scalpello/Punta diametro max	<b>40 mm</b>
Foratura legno max	<b>40 mm</b>
Foratura cemento max	<b>38 mm</b>
Foratura acciaio max	<b>13 mm</b>
Peso ca.	<b>6,5 kg</b>
Livello di pressione sonora L <sub>pA</sub>	<b>95,8dB(A) K=3,0dB(A)</b>
Livello di potenza sonora L <sub>wA</sub>	<b>106,8dB(A) K=3,0dB(A)</b>
Livello vibrazione (impugnatura)	<b>14,89m/s<sup>2</sup> K=1,5m/s<sup>2</sup></b>
Livello vibrazione (impugnatura ausiliaria)	<b>13,02m/s<sup>2</sup> K=1,5m/s<sup>2</sup></b>



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta con sede in Roma, Piazza di Villa Carpegna 43  
dichiara sotto la propria responsabilità che:

La macchina: **Tassellatore TA1050M**  
Marca: **EXCEL**  
Modello: **Z1C-HW-3801WEP**  
Potenza netta installata: **1050W**  
Codice: **CDF09805**

Ai sensi delle seguenti Direttive:

2006/42 UE (Macchine)  
2014/30 UE (Compatibilità Elettromagnetica)  
2011/65 UE e 2015/863 UE (RoHS)

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive UE sopra riportate,  
nonché ai requisiti delle Norme:

EN 62841-1:2005  
EN IEC 62841-2-6:2020+A11  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 61000-3-2:2019+A1  
EN 61000-3-3:2013+A1

*Persona responsabile autorizzata a costituire e redigere il Fascicolo Tecnico: Franco Stramaglia*

## 8. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Il simbolo del cassonetto barrato indica che, in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), alla fine della sua vita utile **il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani a tutela della salute pubblica ed al fine di non inquinare l'ambiente.**

Esso deve essere consegnato presso i rivenditori che forniscono questo servizio oppure presso le apposite piazzole per la raccolta differenziata predisposte dalle Amministrazioni Comunali.

**ATTENZIONE!** Sono previste sanzioni per lo smaltimento abusivo.

## 9. CONDIZIONI DI GARANZIA A NORMA DI LEGGE

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto. In caso di riparazione dell'apparecchio, durante il periodo di garanzia, è necessario allegare una copia della ricevuta di acquisto.

**La garanzia è valida se** l'apparecchio presenta evidenti difetti di fabbricazione e le istruzioni contenute nel presente manuale sono state rispettate.

**La garanzia non è valida se** l'apparecchio presenta evidenti segni di manomissione o è stato utilizzato in modo inappropriato.

**Sono escluse da garanzia** le parti soggette a normale usura.

**Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da cattiva installazione o uso improprio dell'apparecchio.**

EAC-SIMILE

FAC-SIMILE

***Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative.  
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche o variazioni ai prodotti senza nessun tipo di preavviso.  
La riproduzione anche parziale del presente manuale è vietata secondo termini di legge.***

C.D.F. Consorzio Distributori Ferramenta - Piazza di Villa Carpegna, 43 - 00165 Roma - Italia  
Made in China